

# 転送電話サービス

- 転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに留守番電話サービスを開始しているときに転送電話サービスを開始すると、留守番電話サービスは停止されます。

## 転送先電話番号登録

転送先の電話番号を登録します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 転送サービス ▶ 転送先登録

### 転送電話番号入力▶●

接続中のメッセージが表示されたあと、登録した転送先電話番号が表示されます。

- 一般電話のときは、市外局番も必ず入力してください。

補足

転送先として登録できない電話番号

- 「1」から始まる電話番号（例：110、119、118など）
- 「0120」から始まる電話番号（フリーダイヤル）
- 「0990」から始まる電話番号（ダイヤルQ2など）

## 転送電話サービス開始

転送電話サービスを開始します。

■あらかじめ転送先の電話番号を登録しておいてください。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 転送サービス ▶ 転送開始

「**1あり**」(着信音を鳴らす) / 「**2なし**」(着信音を鳴らさない) 選択▶●

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

- 「**2なし**」は、関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合に限りご利用になれます。

## 転送電話サービス停止

転送電話サービスを停止します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 秘書停止

「**1YES**」選択▶●

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

## 転送電話サービス設定確認

転送電話サービスの設定状況を確認します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 秘書確認

「**1YES**」選択▶●

設定状況に応じて、確認画面が表示されます。

### 転送電話サービス開始後に着信があると

- 着信音が鳴っている間に○を押すと、そのまま通話できます。
  - 転送時の着信音を「なし」にしているときは、着信音は鳴らず、転送先に転送されます。(関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合)

# 留守番電話サービス

- 留守番電話サービスで利用できる機能などの詳細は、「サービスガイドブック」を参照してください。
- 留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに転送電話サービスを開始しているときに留守番電話サービスを開始すると、転送電話サービスは停止されます。

## 留守番電話サービス開始

留守番電話サービスを開始します。

メニュー▶

ファンクション▶

付加サービス▶

留守番サービス

「**1**あり」(着信音を鳴らす) / 「**2**なし」(着信音を鳴らさない) 選択▶●

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

- 「**2**なし」は、関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合に限りご利用になります。

### 留守番電話サービス開始後に着信があると

- 着信音が鳴っている間に○を押すと、そのまま通話できます。
  - 転送時の着信音を「なし」にしているときは、着信音は鳴らず、留守番電話センターに転送されます。(関東・甲信／東海／関西地域でご契約され、関東・甲信／東海／関西地域でご利用の場合)
- 相手が伝言メッセージを入れると、V501SHに「**機**」が表示されます。

### 留守番電話サービス停止中に着信があると (関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合)

- 着信中に●③の順に押すと、その着信に限り留守番電話センターに転送されます。(留守番電話サービスは停止のままです。)
- 留守番電話センターに転送できなかったときは、確認メッセージが表示され、着信中の画面に戻ります。
- サイドキー設定の着信時の動作(☞P.15-3)を「**5** 留守電センター転送」にしているときは、着信中に、設定したサイドボタンを長く(1秒以上)押すと、留守電センター転送が行えます。(クローズポジション時だけ)

## 留守番電話サービス停止

留守番電話サービスを停止します。

メニュー▶

ファンクション▶

付加サービス▶

秘書停止

「**1**YES」選択▶●

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

## 留守番電話サービス設定確認

留守番電話サービスの設定状況を確認します。

メニュー▶

ファンクション▶

付加サービス▶

秘書確認

「**1**YES」選択▶●

設定状況が表示されます。

伝言メッセージ  
再生

留守番電話センターに入っている伝言メッセージを確認します。

メニュー▶

ファンクション▶

付加サービス▶

留守録再生

「**YES**」選択▶●▶○

- 留守番電話センターに接続後は、アナウンスに従って、操作してください。
- メッセージの確認を終了する：○
- 留守番電話センター番号を変更して確認：「**YES**」選択▶●▶○▶センター番号入力▶●▶○
- お買い上げ時のセンター番号は「1416」です。

補  
足

「**YES**」はV501SHから伝言メッセージを聞いたときに消えます。（一般電話から伝言メッセージを聞いたときは消えません。）

## 転送電話／留守番電話の呼出し時間設定

東北・新潟／中国／四国地域でご契約の場合は、ご利用になれません。

転送電話サービスまたは留守番電話サービスを開始しているときに、V501SHにかかってきた電話が転送されるまでの時間（V501SHの着信音が鳴る時間）を5～30秒（5秒単位）の間で設定できます。

- 電波の届かない場所やご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは設定できません。また、一般電話からも設定できません。
- 着信音を鳴らさないようにしているときは、ここでの設定は無効になります。（関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合）

## 呼出し時間設定

転送電話／留守番電話の呼出時間を設定します。

お買い上げ時20秒

メニュー▶

ファンクション▶

付加サービス▶

呼出時間設定

呼出し時間選択▶●

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

注  
意

転送電話サービスまたは留守番電話サービスをV501SHの簡易留守録（**参照** P.15-4）と併せてご利用になるときは、呼出し時間の設定により、優先順位が変わります。

例：各サービスの呼出し時間…10秒

簡易留守録の呼出し時間…9秒

上記のように設定すると、簡易留守録が優先されます。（ただし、電波状況により優先順位が変わることがあります。）

また、簡易留守録を優先していても、録音件数が一杯になると留守番電話サービスが優先されます。

16

オプションサービス